取扱説明書

モニター回転金具

FFP-RM180



⊗警告 本製品は、50kgまでの液晶ディスプレイに対象とした製品です。それ以外の液晶ディスプレイを取り付けると、モニター回転金具や液晶ディスプレイの落下・破損など事故の原因となります。

目次

■安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P1
■警告・注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2
■製品紹介・各部名称・付属品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3
■液晶ディスプレイにモニター回転金具を取り付ける ・・・・・・・・・・ P4
■モニター回転金具にモニターブラケットを取り付ける ・・・・・・・・・ P5
■モニター回転金具の回転方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5
■保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6

FORVICE 日本フォームサービス株式会社

日本フォームサービス株式会社

M 2007.12.13第2版

安全上のご注意 必ずお守りください

お買い上げありがとうございました

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。特に「**安全上のご注意**」は必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。
また、本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査しておりますが、万一製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、誠に恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問合せください。

日本フォームサービス株式会社
電話 03-3636-0011 URL http://www.forvice.co.jp
Mail info@forvice.co.jp

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。

⚠**警告**	この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」です。
⚠**注意**	この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。
	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
	この絵表示は、指に気をつけていただきたい「注意」内容です。

⚠警告・注意

本製品は、50kgまでの液晶ディスプレイに対象とした製品です。それ以外の液晶ディスプレイを取り付けると、モニター回転金具や液晶ディスプレイの落下・破損など事故の原因となります。

液晶ディスプレイの設置後は、メンテナンス時以外にネジをゆるめたり、はずしたりしないでください。液晶ディスプレイの落下など事故の原因となります。

モニター回転金具の改造・変更は行わないでください。液晶ディスプレイの落下や破損など事故の原因となります。

壊れた部品を使用しないでください。落下によるけがの原因となります。万一、部品が壊れた場合は販売店にご相談ください。

モニター回転金具は、必ず壁掛け金具・天吊り金具・LCDスタンドに取り付けてご使用ください。モニター回転金具を直接壁面などに取り付けると液晶ディスプレイの落下による破損・けがの原因となります。

液晶ディスプレイの機種によって、回転方向が異なりますので仕様をご確認の上ご使用ください。仕様をご確認せずにご使用しますと液晶ディスプレイの故障の原因となります。

液晶ディスプレイを回転させる際は、回りに人がいない事を確認し、ご使用ください。

安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。

⚠警告・注意

必ずお守りください。

モニター回転金具は、必ず壁掛け金具・天吊り金具・LCDスタンドに取り付けてご使用ください。モニター回転金具を直接壁面などに取り付けると液晶ディスプレイの落下による破損・けがの原因となります。

液晶ディスプレイを回転させる際は、回りに人がいない事を確認し、ご使用ください。

■製品紹介・各部名称

モニター回転金具



No.	名　称
①	モニター回転金具
②	レバー

型番	**FFP-RM180**
自重量	**5.7kg**
搭載可能重量	**50.0kg**

■付属品

FFP-RM180 付属品



取扱説明書　・・・1部

セムスネジ（M6×35）・・・6本

三菱電機製液晶ディスプレイ【ビィセオ・ライト】
シャープ製液晶ディスプレイ PN-455R/PN-371用

セムスネジ（M6×30）・・・6本

セムスネジ（M6×12）・・・6本

■液晶ディスプレイにモニター回転金具を取り付ける

1.付属のセムスネジ (M6× 35)4本でモニターブラケットの両端の取付穴を使用して液晶ディスプレイを取り付けます。

使用する工具
プラスドライバー



液晶ディスプレイ　モニター回転金具　セムスネジ(M6× 35)

三菱電機製液晶ディスプレイ
＜ヴィセオ・ライトの場合＞

シャープ製液晶ディスプレイ
＜PN-455R/PN-371の場合＞

付属のセムスネジ (M6× 30)4本でモニターブラケットの両端の取付穴を使用して、液晶ディスプレイを取り付けます。

ネジは確実に締め付けてください。
液晶ディスプレイの落下よる破損・けがの原因となります。

2.モニター回転金具に取り付いているレバーを引きながら、モニター回転金具を回します。



レバーを手前に引く



モニター回転金具を回転させます。

3.液晶ディスプレイの取付穴が見える位置で回転を止め、付属のセムスネジ(M6× 35)2本でモニターブラケットの真ん中の取り付け穴を使用して、液晶ディスプレイを固定します。

使用する工具
プラスドライバー



セムスネジ(M6× 35)

三菱電機製液晶ディスプレイ
＜ヴィセオ・ライトの場合＞

シャープ製液晶ディスプレイ
＜PN-455R/PN-371の場合＞

付属のセムスネジ (M6× 30)2本でモニターブラケットの真ん中の取付穴を使用して、液晶ディスプレイを固定します。

ネジは確実に締め付けてください。
液晶ディスプレイの落下よる破損・けがの原因となります。

■モニター回転金具にモニターブラケットを取り付ける

1.付属のセムスネジ (M6× 12)6本でモニター回転金具とモニターブラケットを液晶ディスプレイを取り付けます。

使用する工具
プラスドライバー



⚠ モニター回転金具は、必ず壁掛け金具・天吊り金具・LCDスタンドに取り付けてご使用ください。モニター回転金具を直接壁面などに取り付けてると危険です。

⚠ ネジは確実に締め付けてください。
液晶ディスプレイの落下よる破損・けがの原因となります。

■モニター回転金具の回転方法

1.モニター回転金具に取り付けているレバーを引きながら液晶ディスプレイを回転させます。

2.回転方向は、右回り90度・左回り90度です。



⚠ 液晶ディスプレイを回転させる際は、回りに人がいない事を確認し、ご使用ください。

⚠ 液晶ディスプレイの機種によって、回転方向が異なりますので仕様をご確認の上ご使用ください。仕様をご確認せずにご使用しますと液晶ディスプレイの故障の原因となります。

保証書

●お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合、本保証書を添えて、お買い上げの販売店へ修理のご依頼をしてください。
●この保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

日本フォームサービス株式会社

保証規定

○保証期間内は、お買い上げ日より1年間と致します。
○保証期間内に、正常な使用状態において、万一故障した場合には無償で修理を行います。

以下の場合は有償修理となります。

○本保証書をご提示されないとき。
○本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、および販売店名の表示がないとき。
○火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害や異常電圧による故障および損傷。
○お買い上げ後の輸送、移動時の落下等お取り扱いが不適当な為生じた故障および損傷。
○取り外し可能な部品に他の部品を挿入または指定以外の部品を使用、分解などにより生じた故障および損傷。
○お客様の修理、改造、により発生した故障または損傷。
○故障の原因が本製品以外の機器によることが判明された場合。

その他

○本保証書は日本国内においてのみ有効です。

製品名	**モニター回転金具**　FFP-RM180
保証期間	**ご購入日より 1年間**
御住所	**〒　都道府県　市区郡** **TEL(　)　-**
お客様	**様**

販売店名	**お買い上げ年月日　年　月　日** **住所、店名、電話** ㊞